

Montagehinweis ergänzend zur Montageanleitung System 15
für KTM 790 / 890 Adventure R ab 20
*Assembly instructions added to the Sytem 15 assembly instructions
for KTM 790 / 890 Adventure R rom 20*



Montagehinweis 790/890 Adv. R- Stoßdämpferabdeckung

Bei der Montage einer Heckhöher-/Tieferlegung entfällt die originale Abdeckung des Federbeins. Bitte entfernen Sie diese vor dem Einbau des MIZU Teils.

Assembly instruction 790/890 Adv. R- Splash protection shock absorber

When assembling a MIZU lowering-/ jack-up-kit the splash absorber is not required. Please remove the splash protection before installing the MIZU part.

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und eine gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr MIZU-TEAM.
Tel.: 00 49 / 77 31 / 9 06 70
www.mizu.de